

住宅用火災警報器は付いていますか？

2009年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

火災警報器の設置場所

必ず設置する場所は**寝室と階段**です。

※階段は2階以上に寝室がある場合に設置



設置推奨

台所に設置義務はありませんが、設置につとめましょう。


(熱又は煙感知器)

住宅用火災警報器の必要性


- 逃げ遅れを防止することが目的です。住宅火災で亡くなる要因は逃げ遅れが半数以上を占めています。
- 住宅用火災警報器は、火災による煙や熱を早期に感知し、あなたやあなたの大切な家族の「いのち」をまもります。

設置位置 家族の命を守るために、**早期の取り付け**をお願いします。


天井に設置する場合



壁から警報器の中心まで0.6m以上離して取り付けます。




梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。



エアコンの吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。

決められた位置に
取り付けましょう！

壁に設置する場合



天井から警報器の中心まで0.15m~0.5m以内の位置に取り付けます。



Ito-kun
(大田原市イメージキャラクター)



那須塩原市
ブランドキャラクター「もりひい」

住宅用火災警報器 点検していますか?



設置後の点検や維持管理について



1.定期的に作動点検をしましょう

本体から下がっている引きひもを引く、あるいはボタンを押すなどにより、定期的に動作点検をしましょう。

① 警告音は、メーカーによって異なります。

正常な場合



正常を知らせるメッセージまたは、警報器が鳴ります。

音が鳴らない場合



電池がきちんとセットされているか、確認してください。



2.住宅用火災警報器がよごれていたら

ホコリなどがつくと、火災を感じにくくなります。定期的に布でふき取りましょう。



①

ベンジンやシンナーなどの有機溶剤の使用や、水洗いは絶対にしないでください。



3.電池交換を忘れずに

電池が切れそうになった時、音や光で知らせてくれる機能を有しています。
忘れず、電池交換を行いましょう。

①

電池の寿命は、メーカーによって異なります。なお、最新機種の多くは、電池寿命10年（通常使用状態）です。また、本体も、センサー等の寿命により交換が必要になる場合があります。
詳しくは取扱説明書を確認してください。

住宅用火災警報器が鳴ったときはどうするの？

火災パターン

- ①火元を確認しましょう。
- ②初期消火
- ③火が消えなければ、すぐに避難しましょう。
- ④火災と確認したら、大声で「火事だ」と周囲に知らせ、
すぐに119番通報をしましょう。

非火災パターン

- ①異常がないか周囲をもう一度確認しましょう。
- ②「警報停止ボタン」や「引きひも」で警報音を止め
室内換気しましょう。
- ③「調理時の煙または湯気」や「くん煙式殺虫剤の
使用」などでも鳴ることがあります。

注意

消防署が訪問販売することはありません。

お問い合わせ

那須地区消防本部予防課 0287-28-5103